

# Ausschreibungstexte für Isophob-F

## Fassadenimprägnierung

### Sichtmauerwerk ohne Anstrich, optisch in Ordnung

.....m<sup>2</sup> **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.  
Sichtmauerwerk aus ....., ohne Anstrich,  
ohne Vorbehandlung, mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben  
hydrophobieren.  
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.  
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,  
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,  
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende  
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.  
Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m<sup>2</sup>.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

### Sichtmauerwerk mit Anstrich, optisch in Ordnung

.....m<sup>2</sup> **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.  
Sichtmauerwerk aus ....., mit .....-Anstrich,  
ohne Vorbehandlung, mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben  
hydrophobieren.  
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.  
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,  
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,  
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende  
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.  
Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m<sup>2</sup>.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

### Sichtmauerwerk gekalkt, optisch in Ordnung

.....m<sup>2</sup> **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.  
Sichtmauerwerk aus ....., mit Kalkanstrich,  
ohne Vorbehandlung, mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben  
hydrophobieren.  
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.  
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,  
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,  
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende  
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.  
Isophob-F gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m<sup>2</sup>.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

### **Sichtmauerwerk nach Vorbehandlung hydrophobieren**

.....m<sup>2</sup> **Isophob-F Fassadenhydrophobierung** erstellen.  
Sichtmauerwerk aus ....., nach Vorbehandlung  
und einer Wartezeit für die Trocknung von 2 Tagen  
mit Isophob-F gemäß Herstellerangaben hydrophobieren.  
Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.  
Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,  
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,  
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende  
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.  
Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m<sup>2</sup>.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

### **Vorbehandlung von Sichtmauerwerk Sandstrahlung**

.....m<sup>2</sup> Verschmutztes Sichtmauerwerk durch Nass-Sandstrahlung  
reinigen. Sandkörnung und Strahldruck sind so zu wählen,  
dass Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden  
bzw. minimiert werden.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

.....m<sup>2</sup> Entfernung des Kalk-Fassadenanstrichs von einem .....-  
Sichtmauerwerk durch Nass-Sandstrahlung.  
Sandkörnung und Strahldruck sind so zu wählen, dass  
Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden bzw.  
minimiert werden.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

.....m<sup>2</sup> Entfernung des Kalk-Fassadenanstrichs von einem  
.....-Sichtmauerwerk durch Strahlung mit nichtsilikogener  
Schlacke. Schlackenkörnung und Strahldruck sind  
so zu wählen, dass Oberflächenschäden an den Steinen und  
Fugen vermieden bzw. minimiert werden.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

.....m<sup>2</sup> Sichtmauerwerk durch Nass-Sandstrahlung vom alten Anstrich befreien. Sandkörnung und Strahldruck sind so zu wählen, dass Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden bzw. minimiert werden.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

Sichtmauerwerk durch Strahlung mit nichtsilikogener Schlacke vom alten Anstrich befreien. Schlackenkörnung und Strahldruck sind so zu wählen, dass Oberflächenschäden an den Steinen und Fugen vermieden bzw. minimiert werden.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

.....lfm Defekte oder verwitterte Fugen des Sichtmauerwerks instandsetzen.  
.....

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

.....lfm In den Fugen des Sichtmauerwerks verlaufende Risse mit Fugenmörtel verschliessen.  
.....

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

.....lfm Risse im .....-Sichtmauerwerk mit Epoxidharz verpressen. Rissumgebung durch Nass-Sandstrahlung von Harzresten reinigen.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

### **Chemische Fassadenreinigung**

.....m<sup>2</sup> Verschmutztes Sichtmauerwerk durch saure Reinigung mit Lotuclean SF reinigen.  
Am Fuß des Mauerwerks ist eine Plastikfolie mit Kalksteinsplit zu verlegen, damit ablaufender Reiniger bzw. Säurereste des Spülwassers durch den Kalkstein neutralisiert werden.

Das technische Merkblatt „Fassadenreinigung mit Lotuclean“ der Hydro Chemie INT GmbH ( Lotuclean SF - Hersteller ) ist zu beachten.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....

# Beton

## Dachflächen

.....m<sup>2</sup> **Isophob-F Hydrophobierung der Beton-Dachflächen**  
erstellen.

Die Flächen sind bereits sauber, sowie frei von Farben,  
Bitumen und ähnlichen Beschichtungen.

Hydrophobierung der Flächen ohne Vorbehandlung, mit  
Isophob-F gemäß Herstellerangaben.

Aplikationsverfahren: Flutung oder Grobsprühen.

Bei Anwendung des Sprühverfahrens ist darauf zu achten,  
dass kein Feinspray (Aerosole) entsteht und Fenster,  
benachbarte Pflanzen und Gegenstände (z.B. parkende  
Autos) vor Sprühnebeln geschützt sind.

Isophob-F Verbrauch gemäß Herstelleranweisung 0,3 Liter je m<sup>2</sup>.

Preis je m<sup>2</sup> ..... Preis .....